

LEGACY

S401

STi Version

取扱説明書

STi SUBARU TECNICA
INTERNATIONAL

SUBARU LEGACY

S401 STi Version

取扱説明書

このたびは、スバルレガシィ S401 STi バージョン車をお買上げいただきまして、ありがとうございます。

この取扱説明書は、取扱い上、標準車両（レガシィ B4 RSK）との相違点について説明しています。

これ以外のお車や装備品の取扱い、守っていただかなければならないこと、万一の時の処置などにつきましては、車両本体の取扱説明書をお読みください。ご使用になる前に、車両本体の取扱説明書と併せて本取扱説明書を必ずお読みください。

基本的な保証は車両が登録された日から3年間または6万kmですが、STiが架装した部品（フロントバンパー、エンジンコントロールユニット、及びマフラー等）は、1年間または2万kmになります。但し、その期間内でも保証できない事項がありますので、保証内容および点検整備等につきましては、必ず別紙メンテナンスノート「保証書・点検整備方式・点検整備記録簿」により、内容を十分にご確認ください。

取扱説明書の内容

- ①フロントバンパー
- ②牽引
- ③エンジン関連部品の変更
- ④タイヤ及びホイール
- ⑤タイヤチェーン
- ⑥ステンレスメッシュブレーキホース
- ⑦トランスミッション
- ⑧サブトランクボックス

* ご不明な点は、担当セールスマンにおたずねください。

* 本取扱説明書は「本体の取扱説明書」と別冊のメンテナンスノート「保証書・点検整備方式・点検整備記録簿」とともに、いつもお車に保管してください。

* 装備仕様の変更により、この説明書の内容とお車が一致しない場合がありますので、あらかじめ、ご了承ください。

* お車を譲られる時は、次のオーナーのために、車両本体の取扱説明書と一緒に本取扱説明書もお車につけておいてください。

①フロントバンパー

* お手入れは、シンナー等有機溶剤類(有機溶剤、コンパウンド等が含まれている物)の使用は避けてください。塗装面を傷める原因となります。

* バンパーの下面は標準車に比べて約40mm低くなっており、地上高は約160mmです。縁石等に接触させないように走行には十分ご注意ください。

②牽引

* フロント側は牽引フックが使えない構造になっているので、ロープ牽引はできません。牽引するとバンパーの表皮が変形もしくは破損する恐れがあります。リヤ側は使えます。

③エンジン関連部品の変更

* エンジンルーム内の部品やエンジンコントロールユニットの加工・改造は絶対に行わないでください。エンジンの破損や事故の要因になるばかりでなく保証書による保証も致しません。

* 本車両は空気の吸入量を多くするためインタークーラエアダクトを変更しております。そのため吸気音等が大きくなる場合がありますが異常ではありません。

④タイヤ及びホイール

* 本車両に装着してある215/40ZR18 ピレリタイヤと18×7 1/2JJ BBS ホイールは良路での走行性を重視した仕様に設定してあります。

悪路走行、突起物や縁石への乗上げ等の際、石跳ねや縁石との接触等によりアルミホイールの塗膜が損傷する恐れがありますので、砂利路等では速度を十分に落とし、縁石等には擦らないよう注意して走行してください。

* 215/40ZR18 ピレリタイヤをホイールに組付ける際には、タイヤ側面のIN、OUTの表示に従って、IN側を車両中心側に、OUT側が車両外側になるように組付けてください。

* 冬用タイヤに履き替える場合には、下記のタイヤとホイールの組合せで使用してください。タイヤ空気圧は運転席側のドアを開けたボディ側に貼付けてある「タイヤ空気圧ラベル」の指定値に調整してください。

タイヤ	：	サイズ	215/45ZR17 (スタッドレスタイヤ)
ホイール	：	サイズ	17×7 1/2JJ オフセット 53
			ST281004S000 (STIパーツ販売品)

⑤タイヤチェーン

* 予測できない降雪や雪道に遭遇した場合等の非常時のみ、前輪に純正のスプリングチェーン B3177PA000 を装着してください。

⑥ステンレスメッシュブレーキホース

* 凍結防止剤が蒔かれた路面を走行した場合には、スチームクリーナー等で入念に洗淨してください。

* 雪道走行の際には、ホースへ雪塊等の付着が無いか注意してください。もし、付着した場合にはホースに傷をつけないように落してください。

⑦トランスミッション

* 冷態時にシフト操作を行う場合、シフトが重い場合がありますが、異常ではありません。暖機後はスムーズにシフトできますので、暖機運転中は、ゆっくりシフトして下さい。

* トランスミッションより、「ジャー」、「ジャラジャラ」と音がする場合がありますが異常ではありません。

⑧サブトランクボックス（トランクルーム）

* 本車両は標準車に装着してあるサブトランクボックスを廃止しておりますが、スペアタイヤをブレンボキャリパーに対応したインプレッサWRX-STi用と共通にしてサイズが合わなくなったためであり、欠品ではありません。

—— お問い合わせ、ご相談は下記まで ——

お近くのスバル販売店

富士重工業株式会社 スバル営業本部
スバルカスタマーセンター お客様相談部
〒160-8316 東京都新宿区西新宿1-7-2 スバルビル
0120-052215

スバルテクニカインターナショナル株式会社 商品企画部
〒181-8577 東京都三鷹市大沢3-9-6富士重工業(株) 東京事業所内
0422-33-7848

 SUBARU TECNICA
INTERNATIONAL